

# Dom wielorodzinny

## Niemcy

- ✓ Montaż systemu DW-VISION
- ✓ Trójnik na parterze domu i drzwiczki wyczystki poniżej
- ✓ Mocowanie pośrednie przed odsadzką ( $2 \times 30^\circ$ )
- ✓ 2 wsporniki ścienne

